

## OVER + OVER PLUS



Die Pflanzmaschine OVER + OVER PLUS kann auf Böden, auf die man die Folie schon gelegen hat, oder auf nacktem Böden pflanzen. Diese Maschine ist mit keiner Pflanzschar ausgerüstet: die Pflanzen werden direkt auf dem Boden durch Becher gepflanzt. Für das OVER Modell ist die min. Reihenabstand 40 cm. Dagegen ist die min. Reihenabstand mit dem Modell OVER PLUS 32 cm.

									
	cm/in		cm/in	cm/in	cm/in		HP/ЛС	Kg/lb	cm/in
OVER	Ø max. 5/2 (3x3 • 4x4 • 5x5)	1 • 6	140 • 250/ 55,1 • 98,4	Min. 21/8,3	Min. 50/19,7	2.800 • 3.000	Min. 50	250 • 850/ 551,2 • 1873,9	A: 180 B: 200 • 350 H: 180
OVER PLUS	(1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2)	3 • 6			Min. 30/11,8				A: 70,9 B: 78,7 • 137,8 H: 70,9